Умный контроллер SmartTherm ESP8266/ESP32

версия платы V 0.1-0.4, версия ПО 0.6-0.74

версия инструкции 0.3а от 26.09.2024





Оглавление

1 Назначение	2
2 Состав и модификации SmartTherm	2
2.1 Корпус	2
2.2 Модуль с процессором ESP	3
3 Внешний вид устройства SmartTherm	4
4 Подключение контроллера	6
4.1 Поведение индикатора LED в зависимости от состояния шины OpenTherm	6
4.2 Подключение шины OpenTherm на котле	7
5 Подключение к сети WiFi	8
5.1 Использование памяти ESP8266 в режиме точки доступа	9
5.2 Подключение к роутеру после выключения питания	9
6 Меню прошивки SmartTherm	10
6.1 Описание стандартных пунктов меню библиотеки AutoConnect	10
6.1.1 Open SSIDs	11
6.1.2 Reset	12
6.1.3 Update	12
6.2 Debug	12
7 Подключение датчиков температуры	13
8 Прошивка и программирование	13
8.1 Драйвера USB-COM	13
8.1.1 NodeMSU v3	13
8.1.2 ESP WROOM-32	13
8.2 Программирование	13
8.2.1 Пины для ESP8266	13
8.2.2 Пины для ESP WROOM-32	14
8.3 Прошивка	14
8.3.1 Прошивка по WiFi	14
8.3.2 Прошивка по USB	14
8.3.2.1 ESPTOOL (Windows)	14
8.3.2.2 ESPTOOL (Linux)	15
8.3.2.3 Особенности прошивки ESP WROOM-32	15
8.3.2.4 Platformio	15
8.3.2.5 Прошивка и просмотр логов в браузере через ESPHome Web	16
9 Электрическая схема SmartTherm	19

9.1 Разъем для подключения интерфейса OpenTherm	20
9.2 Разъем для подключения датчиков DS18B20	20
10 Ссылки на полезные ресурсы	20
10.1 Ресурсы SmartTherm.	
10 2 Прочие ресурсы	21
1012 Tipo nie peespeen	

1 Назначение

Контроллер SmartTherm предназначен для управления газовыми отопительными котлами и другими устройствами, поддерживающими шину передачи данных и протокол **OpenTherm**. Передача информации осуществляется по сети WiFi. Кроме поддержки OpenTherm контроллер может измерять температуру с двух выносных датчиков температуры DS18b20, а так же один аналоговый сигнал уровня от 0 до 5 Вольт. Чтобы выяснить, поддерживает ли ваш отопительный котёл OpenTherm, смотрите <u>10.1</u>.

2 Состав и модификации SmartTherm

Контроллеры SmartTherm состоят из корпуса, платы адаптера SmartTherm, установленного на этой плате на dip-панели модуля с процессором, разъема для подключения OpenTherm и двух датчиков температуры DS18B20 в гильзах с кабелями длиной 1 и 2 м и разъемом jack 3.5 мм [опция].

2.1 Корпус

Конструкция корпуса является оптимальным вариантом выбора между ценой, удобством использования и надежностью. Корпус выполнен из гнутого листового полистирола толщиной 2мм. Относительно гибкая конструкция корпуса позволяет достаточно легко снимать крышку, так как не используются ни винтовые соединения, ни внутренние защелки. В основании корпуса имеются четыре отверстия для крепления. На крышке нанесен текст с надписями (ранее использовалась наклейка). После модификация платы адаптера с уменьшением его размера изменился и размер корпуса.



Контроллер SmartTherm32 со снятой крышкой корпуса. Версия платы адаптера OpenTherm 0.3, корпус печатным изображением.

2.2 Модуль с процессором ESP

В контроллере SmartTherm используется готовый модуль с процессором семейства ESP. Для контроллера SmartTherm используется модуль NodeMSU v3 с процессором ESP8266. Для SmartTherm 32 – модуль ESP WROOM-32 с процессором ESP32. Оба модуля – в варианте 30 ріп. Модули имеют разную ширину, отличаются расположением пинов и не являются взаимозаменяемыми. Плата адаптера OpenTherm распаивается под конкретный модуль. Основные отличия модулей приведены в таблице ниже.

NodeMSU v3 c ESP8266	ESP WROOM-32 c ESP32
Частота процессора 80МГц	Частота процессора 240МГц, два ядра
80 кб RAM	320 кб RAM
4 MB Flash	4 MB Flash

Модули с ESP8266 показали себя немного надежнее и менее проблемными, однако ресурсы процессора, в основном количество свободной памяти, очень ограничивают при программировании прошивки и не позволяют использовать продвинутые функции в альтернативных прошивках.

3 Внешний вид устройства SmartTherm







Рисунок 3. Контроллер SmartTherm с платой без крышки, вид сзади.

Вид сзади со снятой крышкой:

- разъем miniUSB для подачи питания и программирования,
- кнопки Reset и Boot,
- аудио разъем для подключения аналогового сигнала (с версии 0.3 разъем не ставится, но место для него на плате оставлено)

4 Подключение контроллера



Рисунок 4: Перед подключением - обесточьте котел



Рисунок 5: Подайте питание на контроллер

- 1. Выключите питание на котле.
- Снимите крышку котла, подключите шлейф интерфейса OpenTherm к контроллеру котла (двухжильным проводом) согласно инструкции на ваш котёл.
- 3. Прикрепите контроллер к посадочному месту, где он будет находится, присоедините другой конец шлейфа интерфейса OpenTherm к контроллеру SmartTherm.
- 4. При необходимости присоедините внешние датчики температуры
- 5. Присоедините шлейф питания micro USB к контроллеру SmartTherm
- 6. Закройте крышку котла, подайте на котел питание, включите адаптер контроллера SmartTherm в сеть.

<u>Примечание</u>: в зависимости от типа электронного управления котла возможно различное поведение котла при подключении интерфейса OpenTherm. Например, при положении перемычки «не использовать OpenTherm», данные по интерфейсу будут передаваться в режиме «только чтение», а при переключении перемычки в положение «использовать OpenTherm» управление с пульта самого котла становится невозможным.

Для подключения рекомендуется использовать обычный электрический провод ШВВП 2*0.5.

4.1 Поведение индикатора LED в зависимости от состояния шины OpenTherm

При включении контроллера или после нажатия *Reset* индикатор (светодиод) LED включается. После подключения к сети WiFi или после включения точки доступа контроллер переходит в режим циклического опроса OpenTherm. При этом, если соединения по OpenTherm нет, индикатор мигает два раза в секунду, если соединение есть — один раз в две секунды. Если соединение появилось, но потом пропало по каким-то причинам — один раз в секунду.

4.2 Подключение шины OpenTherm на котле





В большинстве случаев на котле OpenTherm подключается к обычному винтовому зажиму на колодке

Однако у котлов ВАХІ 4-го поколения (Ecofour, Eco Home, Eco4s, Fourtech, Main Four) для подключения OpenTherm используется разъем *MHU-2* (*DS1074-2 F*), *розетка кабельная с контактами 5.08мм 2pin*.



5 Подключение к сети WiFi

- 1. Подайте питание на контроллер.
- 2. Контроллер должен располагаться в зоне уверенного приема сигнала от WiFi роутера. Оценить мощность сигнала от роутера можно либо по количеству «столбцов» на индикаторе вашего смартфона, либо при помощи приложения WiFiAnalyzer. (которое нужно установить отдельно)
- 3. Мощность сигнала WiFi роутера вы можете увидеть на экране смартфона в WEB интерфейсе контроллера, после его подключения, в пункте меню «Configure new AP», или в процессе работы в пункте Debug.



- 4. Для первого подключения в смартфоне заходим в НАСТРОЙКИ>>Беспроводные сети WiFi и в разделе «Подключенные сети» находим точку доступа ОТ_ESP8266 (OT_ESP32)/ST_ESP8266(ST_ESP32). Для ESP8266 время появления точки доступа от момента подачи питания составляет 40-45 секунд. Синий индикатор на контроллере при включении питания включается, затем гаснет до загрузки точки доступа. После загрузки точки доступа индикатор равномерно либо мигает с интервалом около 1 секунды, если произошла инициализация интерфейса OpenTherm, либо слегка светиться в случае отсутствия инициализации.
- 5. Пароль к точке доступа: 12345678



- 6. Заходим в веб-интерфейс (*Captive Portal*), справа вверху полосочками расположена кнопка вызова меню.
- 7. Для подключения к домашней сети WiFi выбираем пункт
 «Configure new AP». Далее, из списка точек доступа выбираем нужную сеть, задаем пароль подключения к сети и нажимаем «Apply». После этого дожидаемся подключения к сети и запоминаем назначенный

роутером IP адрес. Далее этот адрес можно будет использовать для доступа к вебинтерфейсу контроллера либо через смартфон, либо через компьютер, включенный в домашнюю сеть.

8. Для создания на смартфоне отдельной иконки входа в браузер Chrome с нужным IP адресом — надо нажать три кнопки вверху справа — рядом с адресной строкой и выбрать из выпадающего меню: «Добавить на гл. Экран»

9. Для того, чтобы назначенный IP адрес не изменился после внезапного выключения питания в доме, нужно зайти в настройки WiFi -poyrepa и зафиксировать выделенный контролеру IP адрес, обычно это делается в настройках DHCP.

9.1. Некоторые роутеры не могут зафиксировать IP адрес уже подключенного клиента и требуют ручного ввода IP и MAC адреса. Узнать MAC адрес по IP можно на персональном компьютере введя с с командной строки команды **ping ip_addres** и затем **arp -a**

>ping 192.168.9.101 Обмен пакетами с 192.16 Ответ от 192.168.9.101: Ответ от 192.168.9.101: Ответ от 192.168.9.101: Ответ от 192.168.9.101:	38.9.101 по с 32 байт: число байт=32 время: число байт=32 время: число байт=32 время: число байт=32 время: число байт=32 время:	ами данных: =93мс TTL=255 =13мс TTL=255 =29мс TTL=255 =5мс TTL=255
Статистика Ping для 192 Пакетов: отправлено (0% потерь)	2.168.9.101: о = 4, получено = 4, н	потеряно = 0
Приблизительное время г Минимальное = 5мсен	приема-передачи в мс: «, Максимальное = 93 и	исек, Среднее = 35 мсе
>arp - a Интерфейс: 192.168.9.10 адрес в Интернете 192.168.9.1 192.168.9.100 192.168.9.101 192.168.9.101 192.106.9.02	05 0хе Физический адрес e8-65-d4-0d-5с-а0 10-27-f5-bb-d7-0d bc-dd-c2-4b-83-17 84-f3-eb-53-42-61	Тип динамический динамический динамический динамический
192.168.9.255 224.0.0.22 224.0.0.251 224.0.0.252 239.255.102.18 239.255.255.250	ff-ff-ff-ff-ff-ff 01-00-5e-00-00-16 01-00-5e-00-00-fb 01-00-5e-00-00-fc 01-00-5e-7f-66-12 01-00-5e-7f-ff-fa	статический статический статический статический статический статический статический
255.255.255.255	TT-TT-TT-TT-TT-TT	статический

9.2. Если вы всё-таки потеряли выделенный контроллеру IP адрес, узнать его можно либо в меню настройки WiFi роутера в разделе "клиенты DHCP", либо в увидеть в логе работы контроллера при подключении кабеля USB к компьютеру (см.раздел «Прошивка и программирование»)

5.1 Использование памяти ESP8266 в режиме точки доступа

Для ESP8266 доступно ограниченное количество оперативной памяти. Информацию об ее количестве можно увидеть в «Основной информации о подключении и контроллере», в пункте «Debug», а так же в логе через СОМ порт. Когда свободной памяти становится меньше примерно 2000 байт, поведение контроллера становится нестабильным. В режиме точки доступа (без подключения к сети WiFi) контроллеру требуется примерно на 4 Кб памяти больше, чем при подключении к WiFi. Поэтому рекомендуется при первоначальной настройке использовать режим точки доступа и Captive portal только для настройки доступа к сети WiFi и кратковременного тестирования связи по OpenTherm.

5.2 Подключение к роутеру после выключения питания

Если произошло отключение электричества в доме, то после включения контроллер стартует значительно быстрее, чем WiFi poyrep. Если подключение в роутеру не установлено, контроллер начинает работу с шиной OpenTherm и поднимает свою точку доступа WiFi. Через некоторое время контроллер будет повторять попытку подключения к роутеру. Если контроллер ранее подключался к другим роутерам, то он будет пытаться подключится к ним по очереди. Список таких роутеров находится в пункте Open SSIDs. В случае, если подключение произошло к другому роутеру, то контроллер будет подключаться к нему при последующих включениях питания и ресетах. (С версии 0.73)

6 Меню прошивки SmartTherm



6.1 Описание стандартных пунктов меню библиотеки AutoConnect

Библиотека AutoConnect поддерживает шесть стандартных пунктов меню.

• Основная информация о подключении и контроллере. Появляется как при присоединении к точке доступа при первом подключении, так и при нажатии на заголовок текущего пункта меню или заголовок SmartTherm controller над пунктами

меню, что не очевидно. Выводится информация о подключении к сети WiFi, IP-адрес точки доступа или IP-адрес контроллера в локальной сети, идентификатор чипа, частота, размер флешпамяти, свободной памяти и аптайм

12:54 0,1 КБ/с 🗇 🥱 🗲	· (8) (7)
×	\checkmark
ST_ESP32	
Подключаться автоматически	
SmartTherm contr ESP32	oller =
Established connection	N/A
Mode	AP_STA(6)
IP	0.0.0.0
GW	0.0.0.0
Subnet mask	0.0.0.0
SoftAP IP	172.217.28.1
AP MAC	94:E6:86:38:18:89
STA MAC	94:E6:86:38:18:88
Channel	1
dBm	0
Chip ID	34840
CPU Freq.	240MHz
Flash size	4194304
Free memory	221360
System uptime	27m

- Configure new AP: Configure SSID and Password for new access point.
- **Open SSIDs**: Opens the past SSID which has been established connection from the flash.
- **Disconnect**: Disconnects current connection.
- **Reset...**: Rest the ESP8266/ESP32 module.
- **Update**: OTA updates. (Optional)
- **HOME**: Return to user home page.

6.1.1 Open SSIDs



В разделе Open SSIDs перечислены точки доступа, к которым ранее производилось подключение. При нажатии на кнопку с именем точки доступа будет произведена попытка подключения к этой точке доступа. При успешном подключении после выключения питания или ресета контроллер будет подключаться к этой точке доступа.

6.1.2 Reset

Пункт меню «Reset» позволяет перезагрузить контроллер

6.1.3 Update

Пункт меню «Update» позволяет обновить прошивку по WiFi. Будьте внимательны, выбирайте файл с нужной прошивкой. При ошибке может потребоваться перепрошивка контроллера со стиранием флеш-памяти

	6.2
12:07 0,0 KБ/c ලි ඉ ලි ය	11 🔶 94)
×	✓ WiFi
OT ESP8266	Boce
	работ
Подключаться автоматически	• W1F1.
Debug	
WiFi statistics:	
1000000 BSSI: 21 dBm (0%) operation as 10	
0 61 0 0 0 0 0 0 0	WI
Обновить	WI
	WI
	DCC
	гтри г
	средн
	One
	рабо
	7.11.
PUCVHOK 8. JKnay omjadku	1.
«Debug»	
	2.
	2.
	2. 3. 4.
	2. 3. 4.
	2. 3. 4. 5.
	2. 3. 4. 5. 6.
	2. 3. 4. 5. 6. 7.
	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Debug

i statistic

мь чисел — диагностирует сколько раз за время гы был получен код от 0 до 7 при вызове функции .status();

L_IDLE_STATUS = 0,L NO SSID AVAIL = 1, $L_SCAN_COMPLETED = 2,$ L_CONNECTED = 3. L CONNECT FAILED = 4, $L_CONNECTION_LOST = 5,$ L WRONG PASSWORD = 6, L_DISCONNECTED = 7

T

подключении к сети WiFi - текущее значение ала WiFi в децибелах и в условных процентах и нее за 10 минут.

nTherm statistic

ть чисел — диагностируют сколько раз за время ты произошли следующие события (вариант на 2023):

- Получен годный ответ на запрос (SUCCESS)
- Получен негодный ответ на запрос, ошибка чётности
- Не получено ответа на запрос (NONE)
- Ответ на запрос получен, статус ответа **INVALID**
 - Ответ на запрос не получен, статус ТІМЕОИТ
- Ответов на запрос *Application-specific fault flags* с ненулевым значением флага
- Ответов на запрос *OEMDiagnosticCode* с ненулевым значением кода
- Ошибка данных (DATA INVALID)
- Котел не поддерживает такой запрос (UNKNOWN_DATA_ID)

0. Ошибка в типе сообщения

шое числа для п. 1,3,5,8,10 говорят о проблемах едачей данных

7 Подключение датчиков температуры

Для подключения датчика температуры T1 или T2, необходимо вставить датчик температуры в разъем - Аудио штекер стерео 3.5мм. После этого необходимо перезагрузить контроллер SmartTherm.

8 Прошивка и программирование

Контроллер из коробки уже прошит «родной» прошивкой. Перед использованием альтернативных прошивок рекомендуется протестировать связь с котлом и с сетью WiFi и решить возможные проблемы с подключением.

8.1 Драйвера USB-COM

Для связи с контроллером по кабелю USB необходимо установить драйвера. После успешной установки драйвера при подключении устройства в списке устройств (Windows) появляется новый СОМ-порт, при извлечении кабеля СОМ-порт пропадает.

8.1.1 NodeMSU v3

Чип СН340

- Сайт китайского производителя
- <u>Драйвер чипа CH340 USB-Serial</u> (Амперка)

Драйвер, автоматический устанавливаемый Windows, не всегда корректно работает с CH340, вероятно это зависит от «подлинности» чипа CH340. Если у вас при подключении устройства появляется COM-порт, но при попытке использовать его появляются ошибки — установите драйвера, указанные выше.

8.1.2 ESP WROOM-32

- <u>CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers</u> для чипа CP210x
- <u>CH9102x</u> (Инструкция на русском языке с картинками для чипов CH9102x и CP210x)

8.2 Программирование

Для программирования можно использовать среду <u>Arduino</u> или <u>Platformio</u> (рекомендуется)

8.2.1 Пины для ESP8266

- LED_BUILTIN 2
- Датчик температуры T1 присоединен на D6 (12);
- Датчик температуры T2 присоединен на D2 (4);
- Связь с котлом OpenTherm IN- D7 (13); OpenTherm OUT- D8 (15);
- Аналоговый вход подключается на А0

8.2.2 Пины для ESP WROOM-32

- LED_BUILTIN 2
- Датчик температуры T1 присоединен на D15 (15);
- Датчик температуры Т2 присоединен на D26 (26);
- Связь с котлом OpenTherm IN-RX2(16); OpenTherm OUT- D4 (4);
- Аналоговый вход подключается на А0

8.3 Прошивка

8.3.1 Прошивка по WiFi

Прошивка контроллера по WiFi выполняется через пункт меню «Update»

8.3.2 Прошивка по USB

Для прошивки по USB необходима установка драйверов USB-COM (смотри выше). Прошивка может выполняться из среды <u>Arduino IDE</u> или <u>Platformio</u>, отдельной утилитой, например **Esptool**, либо в браузере Chrome через использование <u>ESPHome Web</u>.

8.3.2.1 ESPTOOL (Windows)

<u>Пример установки Esptool под Windows 10</u>. В данном примере предлагается проверить установку esptool с командной строки следующим образом:

 $C \ge esptool.py -h$

если система ругается на отсутствие такого файла, запускаем без ру:

 $C \ge esptool -h$

Команда полного стирания flash-памяти на esp32:

esptool --chip esp32 --port "COM28" erase_flash

Прошивка только прошивки, без загрузчика и разметки, аналогичная прошивке через вебинтерфейс:

esptool --chip esp32 --port "COM28" --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 4MB 0x10000 firmware.bin

Полная прошивка ESP32 с загрузчиком и разметкой файловой системы на flash:

esptool --chip esp32 --port "COM28" --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 4MB 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 firmware.bin

Полная прошивка может потребоваться после установки LiveControl (См стр.21).

Прошивка ESP8266:

esptool --before default_reset --after hard_reset --chip esp8266 --port "COM20" --baud 115200 write_flash 0x0 firmware.bin

Файлы для прошивки брать тут для <u>ESP32</u> и для <u>ESP8266</u>.

8.3.2.2 ESPTOOL (Linux)

Для прошивки новой версии программы в контроллер вам нужно :

- 1. Скачать файл прошивки
- Установить у себя утилиту esptool из командной строки из root
 # apt-get update # apt-get install esptool
- 3. Обновить прошивку из той директории, где находится скачанный файл (Linux)

\$ esptool -cd nodemcu -cf Smart_Therm_0.1.2_20220318.bin

4. Подробнее см тут.

8.3.2.3 Особенности прошивки ESP WROOM-32

Для прошивки контроллера необходимо нажать кнопку *Boot* в момент начала работы загрузчика. Иногда прошивка может происходить автоматически, тогда кнопки нажимать не надо.

Контроллер ESP WROOM32, плата SmartTherm V0.2. Кнопка EN слева вверху, BOOT – слева внизу

Внимание. Существуют несколько вариантов ESP WROOM 32. Отличие связано с типом чипа USB-COM и схемы питания. Не для всех вариантов можно найти электрические схемы. В некоторых случаях получается так, что все работает, но при подаче питания с уровнем 5 В или чуть больше деградирует уровень WiFi сигнала, так что дальность связи становится 1-2 метра. А при питании от примерно 4.9 до 3.7 В дальность связи в помещении до ходит до 45 метров. Если питание получается от USB ноутбука, то напряжение получается в районе 4.5 — 4.7 В, если от блока питания, вставляемого в розетку, то в большинстве случаев — 5В.

Вариант с чипом **CP9102x** отличается тем, что в некоторых случаях после загрузки прошивки требует нажатия *Reset*, в остальном проблем в уровнем сигнала и нажатием *Boot* для загрузки не замечено.

8.3.2.4 Platformio

Стирание флэш-памяти из среды Platformio:

- если подключено одно устройство на COM-портах: нажимаем мышкой на иконку Platformio, далее Project Task → Platform → Erase flash
- если подключено несколько устройств нажимаем внизу на иконку Platformio:New terminal, в терминале пишем *pio run --target erase --environment env --upload-port COMN*, где *env* это esp32dev/nodemsuv2, а *N* номер компорта.

<u>Экспериментальным путем</u> (для указанного на фото выше варианта) было установлено, что если выпаять отмеченный на фото транзистор, то эффект деградации сигнала WiFi при питании 5В пропадает, однако при этом для загрузки прошивки необходимо использовать кнопку *Boot*.

8.3.2.5 Прошивка и просмотр логов в браузере через ESPHome Web

Прошивка в браузере работает только в браузере Chrome. Заходим на страницу web.esphome.io

После выбора файла еще раз нажимаем Install.

CONNECTED ESP Device	ESP Device
PREPARE FOR FIRST USE INSTALL LOGS	PREPARE FOR FIRST USE INSTALL LOGS
38% Installing This will take a minute. Keep this page visible to prevent slow down	Configuration installed! CLOSE
Наблюдаем за процессом	По окончании процесса нажимаем Close

9 Электрическая схема SmartTherm

Резисторы R6,R7-1k

R8,R14- 51 Ом

R9, R12 в варианте с Nodemcu не используются.

Конденсаторы C1,C2-0.1uF

Типоразмер 0805 на все вышеперечисленные элементы.

9.1 Разъем для подключения интерфейса OpenTherm

2EDGK-5.0-02P-14, Клеммник, 2-контактный 5мм, угловой

(Есть, например, в ЧИПиДИП)

9.2 Разъем для подключения датчиков DS18B20

10 Ссылки на полезные ресурсы

10.1 Ресурсы SmartTherm

- 1. <u>Список газовых котлов, поддерживающих протокол OpenTherm</u>
- 2. <u>Репозиторий прошивки SmartTherm на гитхабе</u>
- 3. Группа поддержки SmartTherm в Telegram
- 4. Установка контроллера SmartTherm с прошивкой ESPHOME в Home Assistant
- 5. Подключение SmartTherm32 к Home Assitant по MQTT
- 6. Настройка PID-регулятора с ПЗА (todo)

10.2 Прочие ресурсы

- 1. **OpenTherm Arduino/ESP8266 Library** + OpenTherm Adapter Schematic <u>https://github.com/ihormelnyk/opentherm_library</u>
- 2. <u>OpenTherm protocol specification v2.2</u> <u>http://ihormelnyk.com/Content/Pages/opentherm_library/Opentherm%20Protocol%20v2-2.pdf</u>
- 3. https://github.com/OldNavi/OpenThermController
- 4. <u>Термостат OpenTherm на ESP8266</u> (длинное) обсуждение на форуме Arduino.ru
- 5. <u>OTGateway</u> альтернативная свободная прошивка для SmartTherm, использует mqtt auto discovery для Home Assistant, т. е. нет необходимости в настройке.
- 6. LiveControl альтернативная закрытая прошивка для SmartTherm